

Instrukcja użytkowania szafy uniwersalnej z roletą

Nr katalogowy 26301

Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją.

1. Szafa przeznaczona jest do przechowywania wszelkiego rodzaju przedmiotów biurowych, warsztatowych, spożywczych oraz innych nie wymienionych w tej instrukcji.
2. Zalecane jest przechowywanie i użytkowanie szafy w otoczeniu zabezpieczającym przed wpływem niekorzystnych czynników takich jak woda, wilgoć, niskie i wysokie temperatury, substancje chemiczne.
3. Szafę należy ustawić na stabilnym wypoziomowanym podłożu (np. posadzce betonowej). Brak wypoziomowania szafy może powodować utrudnienia w prawidłowym funkcjonowaniu wyrobu oraz prowadzić do jej uszkodzenia.
4. Szafę należy zamocować do podłoża lub do ściany w przypadku zamontowania w niej półki wysuwanej lub szuflady. Brak montażu do podłoża może skutkować przewróceniem szafy w momencie wysuwu obciążonej półki lub szuflady.
5. W trakcie eksploatacji szafy należy przestrzegać następujących dopuszczalnych obciążeń:
 - a. **Półka 26304** **75 kg**
 - b. **Maksymalne obciążenie szafy** **300 kg**
6. Powierzchnie malowane należy czyścić na sucho lub myć wilgotną ściereczką z wykorzystaniem łagodnych środków myjących (mydło, płyny do prania, płyny do mycia naczyń itp.). Stosowanie agresywnych środków chemicznych, środków do szorowania może powodować uszkodzenie powłoki lakierniczej.
7. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przedmiotów powstałe podczas eksploatacji szafy oraz za kradzież rzeczy przechowywanych w szafie.

Informacje ekologiczne:


Wyrób nie zawiera substancji niebezpiecznych oraz nie wywiera negatywnego wpływu na środowisko naturalne, podczas użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Postępowanie z odpadami:

Opakowanie oraz elementy wyrobu, po zakończeniu użytkowania posegregować w sposób przyjazny dla środowiska zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami (np. przekazać do odbiorcy surowców wtórnych).

Życzymy długoletniego użytkowania wyrobu !!!

Instrukcja montażu szafy uniwersalnej z roletą 26301



Kolejność czynności podczas montażu wyrobu:

- 1) Ustawioną szafę na równym podłożu należy wypoziomować za pomocą stopek regulacyjnych
- 2) Półki przykręcać przy użyciu śruby imbusowej M8 x 20