

Instrukcja użytkowania

Zespołu pochylanego blatu lekkiego stołu montażowego 2 06 61



Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, zapoznać się z produktem i jego prawidłowym użytkowaniem oraz przestrzegać podanych w niej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

1. Zakres zastosowania zespołu pochylanego blatu lekkiego stołu montażowego

Przeznaczenie:

Zespół pochylanego blatu jest rozszerzeniem funkcjonalności **Lekkiego stołu montażowego** o numerze kat. **20660.0102** i przeznaczony jest do wykonywania na nim lekkich prac montażowych, warsztatowych, ślusarskich, modelarskich, krawieckich itp., bądź do podtrzymywania płaskich i lekkich przedmiotów, np. dokumentacji papierowej, gazety, książki itp.

Dopuszczalne obciążenie statyczne działające prostopadle do złożonego blatu stołu to **100 kg**.

Dopuszczalne obciążenie statyczne działające na rozłożony i podparty blat z wysuniętym ogranicznikiem zapobiegającym zsuwaniu się przedmiotów to **2 kg**.

Należy przestrzegać:



Ze względu na niebezpieczeństwo zranienia ciała przy utracie sztywności, stół z pochylanym blatem **nie jest przeznaczony** do wykonywania na nim **ciężkich** prac montażowych, warsztatowych, ślusarskich itp.

Na stół nie można działać siłami poprzecznymi.

Zespół pochylanego blatu należy montować do lekkiego stołu zgodnie z dołączoną instrukcją montażu, przy wykorzystaniu wskazanych narzędzi.



Montaż wyrobu niezgodny z instrukcją montażu oraz bez zapoznania się z niniejszą instrukcją jest niedozwolony i może spowodować zagrożenie dla osoby montującej lub korzystającej z wyrobu.

2. Wskazówki bezpieczeństwa

→ Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa umieszczonych w niniejszej instrukcji.

Sprawdzenie przed każdym użyciem

- Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę wzrokową stołu z zamontowanym zespołem pochylanego blatu.
- Szczególną uwagę należy zwrócić na to czy wspornik blatu jest prawidłowo zamontowany i zabezpieczony.



Nie używać zespołu pochylanego blatu, jeżeli jest on uszkodzony, a w szczególności uszkodzony jest jego wspornik.

- Nigdy nie wolno wprowadzać modyfikacji czy napraw we własnym zakresie.
- Przed rozpoczęciem pracy na stole z zamontowanym zespołem pochylanego blatu sprawdzić czy stoi stabilnie na płaskim i równym podłożu (nie kiwa się).
- Jeżeli mimo tego stół nie zachowuje sztywności, zaprzestać użytkowania i sprawdzić pod kątem ewentualnych uszkodzeń, a w razie konieczności oddać do naprawy lub zamówić u producenta nowe części.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!



→ **Stół z zamontowanym zespołem pochylanego blatu nie jest przeznaczony do tego, aby działać na niego siłami porzecznymi.**

- Stół taki w żadnym wypadku nie może być wykorzystywany jako podest, siedzisko, drabina, miejsce długotrwałego składowania czy miejsce na którym może przebywać człowiek. Dotyczy to zarówno blatu, jak i innych elementów.
- Na blat, nie wolno rzucać ciężkich przedmiotów.
- Zabronione jest wprowadzanie na własną rękę jakichkolwiek modyfikacji i ulepszeń niniejszego wyrobu.

Bezpieczne użytkowanie wyrobu

- Wyrób służy, tylko i wyłącznie, do przeprowadzania na nim lekkich prac, odkładania różnych przedmiotów oraz do podtrzymywania na pochylonym blacie płaskich i lekkich przedmiotów, np. dokumentacji papierowej, gazety, książki itp.
- Zespół pochylanego blatu lekkiego stołu montażowego przeznaczony jest do prac, przy których równomierne, statyczne obciążenie złożonego blatu **jest nie większe niż 100 kg**.
- Statyczne, równomierne obciążenie rozłożonego blatu **nie może przekraczać 2 kg**, przy czym musi być on prawidłowo podparty i zabezpieczony za pomocą wspornika. Ponadto blat musi mieć wysunięty ogranicznik zapobiegający zsuwaniu się przedmiotów.
- Stół z zamontowanym zespołem pochylanego blatu należy ustawić na równym, stabilnym i wypoziomowanym podłożu.
- Podczas wykonywania prac, wyrób należy zabezpieczyć przed działaniem następujących czynników: oleje, smary, nafta, benzyna, woda, kwasy, zasady, rozpuszczalniki organiczne, płyny hamulcowe i inne agresywne substancje chemiczne.
- Zalecane jest przechowywanie i użytkowanie wyrobu w otoczeniu zabezpieczonym przed wpływem niekorzystnych czynników takich jak woda, wilgoć, niskie i wysokie temperatury.

3. Montaż

- Montaż przeprowadzać zgodnie z załączoną instrukcją montażu.
- Powinien być on wykonywany przez osoby dorosłe.
- Montaż wyrobu przez osoby małoletnie jest dozwolony tylko pod nadzorem dorosłych.

4. Obsługa

- Obsługa zespołu pochylanego blatu nie wymaga specjalnych czynności.
- Należy przestrzegać jedynie zasad podanych w pkt. 2 *Wskazówki bezpieczeństwa*

5. Konserwacja

- Elementy ocynkowane i wykonane laminowanej płyty wiórowej należy czyścić na sucho lub przecierać wilgotną ściereczką z wykorzystaniem łagodnych środków myjących (mydło, płyny do prania, płyny do mycia naczyń itp.)
- Stosowanie agresywnych środków chemicznych, środków do szorowania może powodować uszkodzenie powierzchni.

6. Dane techniczne

Zespół pochylanego blatu lekkiego stołu montażowego	Model 2 06 61
Szerokość	1180 mm
Głębokość	795 mm
Wysokość	40 mm
Dopuszczalne, statyczne obciążenie zespołu, działające prostopadle do powierzchni złożonego blatu	100 kg

7. Informacje ekologiczne

- Wyrób nie zawiera substancji niebezpiecznych oraz nie wywiera negatywnego wpływu na środowisko naturalne, podczas użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

8. Postępowanie z odpadami

- Opakowanie oraz elementy wyrobu, po zakończeniu użytkowania posegregować w sposób przyjazny dla środowiska zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami (np. przekazać do odbiorcy surowców wtórnych).

Życzymy długoletniego użytkowania wyrobu !!!